

Návod na hodinky s kamerou – model SY-310

(doplněk k originálnímu návodu)

Tyto hodinky jsou prvními hodinkami s FULL HD rozlišením při nahrávání videa!

Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti :

Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme používat tyto hodinky hlouběji než 3 m pod hladinou, protože hrozí jejich zničení natečením vody do hodinového strojku a kamery.

- 1) Uzávěry MIC1 a MIC2 vypadají na první pohled stejně
- 2) MIC1 má uvnitř otvor a je tudíž používán v případě, kdy chcete nahrávat zvuk. V případě, že budete nahrávat video bude díky správně umístěnému MIC1 nahráno včetně zvuku
- 3) MIC2 otvor neobsahuje, naproti tomu však obsahuje těsnění, které při správné aplikaci zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu do hodinek. Při správné aplikaci MIC2 hodinky nenahrávají zvuk
- 4) Před použitím vždy dotáhněte oba uzávěry
- 5) Před použitím těsnícího uzávěru (MIC2) se ujistěte, že uzávěr obsahuje těsnění. V případě, že nikoliv, vyměňte těsnící uzávěr

Překlad pojmů na straně 12

- A. Tlačítko pro snímání fotek
- B. AV/USB konektor – přenos dat a nabíjení hodinek
- C. Ovládací tlačítko – Zapnutí/vypnutí, stand-by, uložení nahrávky
- D. Čočka kamery
- E. Tlačítko pro ovládání hodinek (nastavení času)
- F. Mikrofon
- G. Led indikátor – modrá pro video mód, červená pro foto mód

Nastavení funkcí :

1. Nabíjení

Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně :

- a) Propojením hodinek s PC. Otevřete konektor pro propojení s USB kabelem a připojte kabel, dodávaný s hodinkami. Následně zapojte druhou část kabelu do USB portu v PC
- b) Baterii v hodinkách můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení svítí červená dioda. Jakmile je baterie plně nabita, červená dioda zhasne.

2. Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko C po dobu 4 s až do doby než se rozsvítí modrá dioda. Po chvíli modrá dioda třikrát zabliká a hodinky začnou automaticky nahrávat video. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout stačí podržet po dobu cca 4 s tlačítko C.

3. Nahrávání Videá

Video lze spustit buď se startem hodinek (viz bod 2) nebo z režimu Stand-by (modrá dioda svítí nepřerušovaně) jedním stiskem tlačítka C. Start nahrávání videa signalizuje 3x blikající modrá dioda.

K zastavení nahrávání videa stiskněte 2x krátce tlačítko C. Hodinky se přepnou do Stand-By módu (modrá dioda svítí nepřerušovaně) a současně uloží nahraný záznam.

4. Focení

Hodinky uveďte do Stand-by módu (svítí nepřerušovaně modrá dioda) např. následujícím postupem. Hodinky zapněte, automaticky se spustí nahrávání videa a následně hodinky vypněte dvojitým stiskem tlačítka C. nyní se nacházejí ve Stand-by módu. Stiskněte jednou tlačítko A pro vyfocení jedné fotky. Červená dioda po vyfocení jedné fotky jednou blikne.

Pozn : Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

5. Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru B a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojujte hodinky s PC během nahrávání Videá.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Hodinky jako web kamera :

Tyto hodinky mohou být používány i jako web kamera.

Nainstalujte příslušný driver z příloženého CD. Zapněte hodinky a propojte je s PC. Otevřete složku „ Můj Počítač “. Zde již naleznete složku Web kamera. Nyní můžete používat hodinky jako web kameru.

6. Nastavení času

Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně :

- a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový
- c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“
- d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011-01-01 12:00:00
- e) Soubor uložte a hodinky přes bezpečné odebrání hardware odpojte
- f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

7. Nastavení hodinek

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařídte čas na hodinkách dle potřeby.

8. Pár tipů na závěr

- a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5 s se rozsvítí obě led diody, hodinky uloží záznam a vypnou se
- b) Jestliže je slabá baterie hodinky uloží záznam a vypnou se
- c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka A a C
- d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve než je přizpůsobíte k vodotěsnému provozu
- e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek

Pozn : Pokud jste v našem návodu shledali něco k vylepšení budeme rádi za Váš impulz na naši adresu podpora@spionazni-technika.cz